



# novo!



e  
i  
m  
a  
  
p  
r  
o  
d  
u  
k  
t  
  
i  
n  
f  
o

## elma tec clean A2

**Tekući amonijak - alkalni koncentrat**  
**za čišćenje nakita, čišćenje u industriji, laboratorijima i radioni**  
*intenzivno čišćenje - posvjetljavanje*

### Opis

- Koncentrat za čišćenje sa amonijakom. Odgovara za željezo, čelik, mesing, bakar, obojene i plemenite metale i njihove legure, kao i za staklo. **Posebno je prikladan za čišćenje nakita.** Plemeniti i obojeni metali će biti posvijetljeni.

- Odstranjuje zaprljanja, čestice, ulja i masti, paste za brušenje, poliranje i lepovanje, kao i voskove.

Cink, aluminij i legure lakih metala mogu biti nagrižene.

**Nakit: ne za meko / osjetljivo kamenje** (perle, koralji, laplazuli, jantar, opal itd.)

### Primjena i doziranje

Za ultrazvučno čišćenje 3 - 5 %; kupka za uranjanje bez ultrazvuka 15 %.

Nošeni nakit: sobna temperatura; Nakit sa popravka ili iz proizvodnje 20 - 50 °C.

Nakon čišćenja dijelove dobro isprati vodom i posušiti.

## elma tec clean N 1

**Tekući - neutralni koncentrat za čišćenje**  
**za poljepšavajuće ultrazvučno čišćenje sklopova, metala,**  
**plastike, keramike i nakita**

### Opis

Odgovara za poljepšavajuće ultrazvučno čišćenje metalnih površina i sklopova.

Laki metali, plemeniti metali, plastika, staklo i keramika će biti pouzdano očišćeni od ulja, masti, sredstava za brušenje, poliranje i lepovanje, kao i od prašine, otisaka prstiju i znoja.

**Odgovara za čišćenje u radioni za proizvodnju nakita kao i za čišćenje nošenog nakita.**

Proizvod ne sadrži kiseline i lužine, neutralnog je mirisa i biološki razgradiv.

### Primjena i doziranje

Ultrazvučna kupka: miješanje 5% s vodom iz vodovoda. 50 - 80°C, trajanje 1 - 5 minuta

Kupka za uranjanje: doziranje 10%. Temperatura 50 - 80 °C, vrijeme čišćenja 30 minuta

Kod voskova i sličnog temperatura iznad temperature omekšavanja.

Zatražite podatke - ponudu za  
zastupnika:



ultrazvučne uređaje za čišćenje kod



**SITO-MAS d.o.o. 10000 ZAGREB, Donje svetice 40**

MB: 2154820

Žiro Rn: 2360000-1101930368

Telefon: (01) 23 43 102

Fax: (01) 23 43 101

E-pošta: [sito-mas@sito-mas.hr](mailto:sito-mas@sito-mas.hr)

[www.sito-mas.hr](http://www.sito-mas.hr)